

# iCom & T-Sinus 501

## Kopplung in 2 Schritten



### 1. Leiten Sie mit iCom das Kopplungsverfahren ein.

Schalten Sie iCom ein. Drücken Sie die Bluetooth-Kopplungstaste auf der Rückseite ca. 2 Sekunden, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt.

iCom bleibt nun zwei Minuten lang im Kopplungsmodus. Führen Sie innerhalb dieser Zeit Schritt 2 durch.



### 2. Schließen Sie mit T-Sinus 501 die Kopplung ab.

Folgender Leitfaden führt Sie durch die Kopplung: Wechseln Sie mit der "M"-Taste in das Telefonmenü. Menü -> Extras -> Datentransfer -> Bluetooth -> Suche Headset -> iCom -> Optionen -> Gerät Vertrauen -> Pin "0000" -> OK