

iView

iView – Gewissheit auf Tastendruck


iView kann den Status eines jeden Phonak CORE Hörsystems einfach per Tastendruck auslesen (außer den Petite Modellen). Es ist keine Kopplung oder Zusammenfassung erforderlich, daher lassen sich mit einem iView die monaural oder binaural angepassten Hörsysteme verschiedener Hörsystemträger überprüfen.

Hauptmerkmale

- Statusauslesung per Tastendruck (nur 1 Taste)
- Hörsystemdaten:
 - Hörprogrammname
 - Lautstärkeinstellung
 - Batteriestatus
 - Seriennummer
- Funktioniert mit allen drahtlosen CORE Hörsystemen (außer mit den Petite Modellen)
- Auslesung des rechten und des linken Hörsystems gleichzeitig
- Kein Gruppieren erforderlich
- Aufladbarer Akku
- Robustes und kleines, attraktives Design

Technische Beschreibung

- 1 Taste zum Ein- / Ausschalten
- 2 LCD-Farbdisplay
- 3 Statusauslesetaste
- 4 Mini-USB-Buchse
- 5 Reset Taste



Reichweite

Die Statusauslesereichweite für myPilot und iView beträgt bis zu 50 cm.

