



Kopplung und Verbindung von iCom mit Ihrem Nokia Mobiltelefon

1. Laden Sie iCom und Ihr Mobiltelefon und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie sie nebeneinander.

2. Bereiten Sie Ihr Mobiltelefon für das Kopplungsverfahren vor.

Suchen Sie die Verbindungseinstellungen Ihres Telefons. Bei den meisten Nokia Modellen trifft folgendes Navigationsschema zu.

Menü ▷ Einstellungen ▷ Verbindungen ▷ Bluetooth

3. Bereiten Sie Ihren iCom für das Kopplungsverfahren vor.

Leiten Sie das Kopplungsverfahren auf Ihrem iCom ein. Drücken Sie dazu die Bluetooth-Kopplungstaste 2 Sekunden lang, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt. Ihr iCom bleibt zwei Minuten lang - bzw. bis das Kopplungsverfahren abgeschlossen ist - im Kopplungsmodus.

4. Koppeln von iCom und Mobiltelefon.

Wählen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Mobiltelefons eine der folgenden Optionen (je nach Handy-Modell):

Suche nach Audio-Erweiterungen

oder

Wenn Sie rechts drücken, schalten Sie zum Feld **Gekoppelte Geräte ▷ Optionen ▷ Neues gekoppeltes Gerät**

(Wenn die Bluetooth-Funktionalität nicht aktiviert ist, werden Sie möglicherweise zuerst gefragt, ob Sie Bluetooth einzuschalten wünschen. Bestätigen Sie, um die Suche nach Bluetooth-Geräten zu starten)

Ihr Mobiltelefon sollte eine Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte anzeigen.

Wählen Sie **«iCom»** aus dieser Liste.

Geben Sie dann den Zugangscode **«0000»** (vier Nullen) ein.

iCom wird nun zur Liste **«Gekoppelte Geräte»** hinzugefügt.

5. Verbinden von iCom mit Ihrem Mobiltelefon.

Wählen Sie **«iCom»** im Menü **«Gekoppelte Geräte»** Ihres Mobiltelefons und anschließend

Verbinden

oder

Mit Audio-Gerät verbinden

Bei einigen Handy-Modellen kann ein ähnlicher Dialog wie folgender erscheinen: «Diesem Gerät erlauben, automatisch Verbindungen herzustellen?». «Ja» bedeutet, dass Verbindungen ohne Bestätigung automatisch hergestellt werden können. «Nein» bedeutet, dass Ihre Bestätigung erforderlich ist.

Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion mit «Ja» zu aktivieren, falls vorhanden.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Navigieren zu den Bluetooth-Einstellungen haben, konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung Ihres Mobiltelefons oder wenden Sie sich an einen Mobiltelefon-Fachhändler.